

必読！ NONCRA®入隅テープの上手な貼り方

step.1

テープ折曲げ

テープ本体接着側離けい紙2条の中央を表に事前に折曲げる。

step.2

”NONCRA®テーププライマー”塗 ~ テープ貼着

- 1回目 入隅部テープ接着片面”テーププライマー”刷毛塗 ~ 折り曲げたテープ片面圧着しごき
☞テープ折曲げ内側中央部にプラスチックヘラを押当て、入隅線上に沿ってしごき
- 2回目 残る片面”テーププライマー”刷毛塗 ~ 残るテープ片面圧着しごき

step.3

テープ離けい紙(PET)剥し

step.4

テープ上 専用 NONCRA®エポコート ローラー塗 ~ 乾燥硬化

乾燥硬化時間 夏季:4時間以上厳守 冬季:1日

☞注意 硬化前に塗料・パテを塗るな！！

カメコ状亀裂が入る

ローラー塗のこと。両耳は霧吹き仕上げ

step.6

”NONCRA®仕上パテ”塗 ~ 乾燥硬化 ~ サンディング

step.7

塗装・クロス仕上