

エポキシ樹脂の取扱方法

準備

- ・ ポリ容器 (NONCRA®専用)
- ・ 定盤使用の場合、マスカー養生
- ・ プラスチック三角ヘラまたはゴムベラ
- ・ 洗浄用ラッカーシンナー
- ・ 拭取り用ウェス

Step1. 硬化剤 1 + 硬化促進剤 00.5 (5%) 良く攪拌

Step2. 硬化剤 1 + 0.05 + 主剤 1 1分以上攪拌

Step3. 硬化開始まで練置き。

☞警告 練置きしないと硬化が遅れる。

硬化開始時まで練置き。

硬化開始時間は気温により大幅に異なるので注意 !!

Step4. 使用開始、しごき取り。

☞硬化開始時に使用開始し使い切ること。

完全硬化時間は気温により大幅に異なるので注意 !!

・ダレによる汚染防止!!

☞固まったら汚れが取れない。

作業終了時、ダレ点検の上完全拭きとり清掃のこと !!

☞警告 完全硬化前に次工程作業 (NONCRA®専用塗料・パテ塗) 禁止!!

仕上面のカメノコ発生予防。